

## NS 350

CA 02	5XK 05300		NS 350/351
CA 03	5XK 05347		NS 350/351
CA-04	5XK 05303		NS 350/351
CA-05	5XK 05305		NS 350/351
CG-01	5XK 05315		NS 350/351
IA 01	5XK 05301		NS 350/351
IA 02	5XK 05304		NS 350/351
IA 03	5XK 05307		NS 350/351
IB-02	5XK 05306		NS 350/351
ID 02	5XK 05338		NS 350/351
ID 03	5XK 05337		NS 350/351
IH-02	5XK 05318		NS 350/351
IJ 01	5XK 05321		NS 350/351
IK 01	5XK 05336		NS 350/351
IK 02	5XK 05319		NS 350/351
IM-03	5XK 05313		NS 350/351
IM-08	5XK 05441		NS 350/351
IM-25	5XK 05929		NS 350/351
IM-32	5XK 06162		NS 350/351
MN 01	5XK 05302		NS 350/351
MN 02	5XK 05326		NS 350/351
MP 01	5XK 05309		NS 350/351
NA-01	5XK 05341		NS 350/351
NA-04	5XK 05928		NS 350/351
ND-01	5XK 05308		NS 350/351
NG 02	5XK 05316		NS 350/351
NG-01	5XK 05342		NS 350/351
NJ 01	5XK 05340		NS 350/351
NK-01	5XK 05323		NS 350/351
NM-02	5XK 05344		NS 350/351
NN 01	5XK 05339		NS 350/351
NX-01	5XK 05343		NS 350/351
OM-02	5XK 05696		NS 350/351
panel korekcí		panel korekcí nový	NS 350/351
UD-08	5XK 05926		NS 350/351
UD-09	5XK 05927		NS 350/351
UI-01	5XK 05348		NS 350/351
UI-02	5XK 05349		NS 350/351
UM-07	5XK 05891		NS 350/351
XS-02	5XK 05329		NS 350/351
XS-03	5XK 05354		NS 350/351
XS-09	5XK 06041		NS 350/351
XX-01	5XK 05355		NS 350/351
XX-04	5XK 05589		NS 350/351
ZE 01	5XK 05327		NS 350/351
ZE 03	5XK 05320		NS 350/351
ZE 11	5XK 05616		NS 350/351
ZE-41	5XK 05930		NS 350/351

NS 350

ZE-50	5XK 06042		NS 350/351
ZK-02	5XK 06038		NS 350/351
ZX 032	5XK 05435		NS 350/351

CA 04	5XK 05303		NS 361
CA 11	5XK 05576		NS 361
CA 12	5XK 05577		NS 361
CG 06	5XK 05578		NS 361
IA 01	5XK 05301		NS 361
IA 02	5XK 05304		NS 361
IA 04	5XK 05419		NS 361
IA 05	5XK 05420		NS 361
IB 03	5XK 05393		NS 361
IB 04	5XK 05410		NS 361
ID 02	5XK 05338		NS 361
ID 03	5XK 05337		NS 361
ID 05	5XK 05390		NS 361
ID 06	5XK 05396		NS 361
ID 07	5XK 05398		NS 361
ID 08	5XK 05421		NS 361
ID 09	5XK 05422		NS 361
IH 03	5XK 05391		NS 361
IH 04	5XK 05423		NS 361
IJ 02	5XK 05403		NS 361
IJ 03	5XK 05416		NS 361
IK 03	5XK 05412		NS 361
IK 04	5XK 05413		NS 361
IK 05	5XK 05414		NS 361
IL 01	5XK 05415		NS 361
IM 03	5XK 05313		NS 361
IM 05	5XK 05397		NS 361
IM 05	5XK 05397		NS 361
IM 06	5XK 05404		NS 361
IM 07	5XK 05411		NS 361
IM 11	5XK 05571		NS 361
MF 02	5XK 05399	filtr	NS 361
MG 01	5XK 05418		NS 361
MT 01	5XK 05428		NS 361
MT 02	5XK 05429		NS 361
MT 03	5XK 05579		NS 361
MX 01	5XK 05395		NS 361
NA 03	5XK 05392		NS 361
NB 01	5XK 05432		NS 361
NH 03	5XK 05409		NS 361
NJ 01	5XK 05340		NS 361
NJ 02	5XK 05408		NS 361
NJ 03	5XK 05417		NS 361
NK 02	5XK 05407		NS 361
NL 01	5XK 05401		NS 361
NL 02	5XK 05402		NS 361
NL 03	5XK 05570		NS 361
NN 01	5XK 05339		NS 361
NP 01	5XK 05406		NS 361
OK 01	5XK 05424		NS 361

OK 02	5XK 05425		NS 361
OS 01	5XK 05405		NS 361
OS 02	5XK 05426		NS 361
OS 03	5XK 05434		NS 361
OX 01	5XK 05427		NS 361
OX 03	5XK 05580		NS 361
panel korekcí		panel korekcí nový	NS 361
UI 03	5XK 05400		NS 361
UI 05	5XK 05446		NS 361
UJ 04	5XK 05439		NS 361
UM 02	5XK 05394		NS 361
ZE 011	5XK 05438		NS 361
ZE 12	5XK 05617		NS 361
ZE 16	5XK 05681		NS 361
ZX 032	5XK 05435		NS 361

DT 80	5XN 05120	diagnostický přístroj	NS 560
GT 14	5XK 06023	polovina GT 15	NS 560
GT 15	5XK 06024	polohovací jednotka	NS 560
ID 23	5XK 06028		NS 560
ID 24	5XK 06029		NS 560
ID 25	5XK 06218		NS 560
IK 09	5XK 06307	hlídání zdrojů	NS 560
IM 15	5XK 05677	paměť RAM 1902	NS 560
IM 26	5XK 05945	operační paměť RAM2102	NS 560
IM 28	5XK 06050	paměť EPROM 2708	NS 560
IM 42	5XK 06550	paměť EPROM 2716	NS 560
IP 08	5XK 06018		NS 560
IP 09	5XK 06020		NS 560
MH 04	5XK 06275		NS 560
MI 26	5XK 06030		NS 560
MI 27	5XK 06031		NS 560
MI 28	5XK 06032		NS 560
OP 01	5XK 05624	připojení děrovače	NS 560
OP 05	5XK 05863	sér. kanál NS 915	NS 560
OP 15	5XK 06021		NS 560
OP 19	5XK 06161	připojení děrovače	NS 560
RE 600		náhrada pamětí	NS 560
zdroj	5XK 06005	blok 5V	NS 560
ZE 33	5XK 05870		NS 560
ZE 34	5XK 05871		NS 560
ZE 37	5XK 05986	stabilizátor	NS 560
ZE 39	5XK 05988	stabilizátor	NS 560
ZE 49	5XK 06037		NS 560
ZE 66	5XK 06142	stabilizátor hl. zdroje	NS 560
ZE 71	5XK 06182		NS 560
ZF 02	5XK 05872	síťový filtr	NS 560
ZM 02	5XK 05878	zálohovací zdroj	NS 560
	5XN 05038	Napájecí zdroj	NS 560
	5XN 05080	Ovládací panel	NS 560
	5XN 05126	Panelový zdroj	NS 560

## NS 660

akumulátor	NiCD 4000	pro záložní zdroj	NS 660
DT 80	5XN 05120	diagnostický přístroj	NS 660
GT 11	5XK 05910	polohovací jednotka	NS 660
GT 23	5XK 06336	polohovací jednotka	NS 660
IF 06	5XK 05965	vstupní filtry	NS 660
IK 06	5XK 05659	hlídání zdrojů	NS 660
IM 15	5XK 05677	paměť RAM 1902	NS 660
IM 26	5XK 05645	operační paměť RAM2102	NS 660
IM 28	5XK 06050	paměť EPROM 2708	NS 660
IM 42	5XK 06550	paměť EPROM 2716	NS 660
IP 01	5XK 05662	panel + interpolátor	NS 660
IP 02	5XK 05663		NS 660
IP 03	5XK 05676	vstupní převodníky	NS 660
IX 01	5XK 05658	ovládací panel	NS 660
MC 09	5XK 05913	jednotka závitování	NS 660
MG 04	5XK 05856	připojení IME 2R	NS 660
MG 06	5XK 05882	generátor	NS 660
MI 11	5XK 05661	indikace - digitrony	NS 660
MI 17	5XK 05903		NS 660
MI 23	5XK 06009	indikace servisní panel	NS 660
MI 25	5XK 06170	signálky	NS 660
MT 09	5XK 05912	připojení IME	NS 660
OP 01	5XK 05664	připojení děrovače	NS 660
OP 04	5XK 05667	paralelní výstupy	NS 660
OP 05	5XK 05863	sér. kanál NS 915	NS 660
OP 19	5XK 06161	připojení děrovače	NS 660
OP 27	5XK 06308		NS 660
OR 13	5XK 05862	releové výstupy fcí	NS 660
RE 600		náhrada pamětí	NS 660
system NS660		Komplet systém NS 660	NS 660
zdroj	5XK 06005	blok 5V	NS 660
zdroj	5XN 05012	hlavní zdroj	NS 660
zdroj	5XN 05127	zdroj panelu	NS 660
zdroj	5XN 65703	zdroj + 280 V	NS 660
ZE 33	5XK 05870		NS 660
ZE 34	5XK 05871		NS 660
ZE 37	5XK 05986	stabilizátor	NS 660
ZE 38	5XK 05987	stabilizátor hl. zdroje	NS 660
ZE 39	5XK 05988	stabilizátor	NS 660
ZE 43	5XK 05962	napájení IME	NS 660
ZE 44	5XK 05961	napájení IME	NS 660
ZE 88	5XK 06311	zdroj panelu	NS 660
ZE 89	5XK 06322	zdroj ext. panelu	NS 660
ZF 02	5XK 05872	síťový filtr	NS 660
ZM 02	5XK 05878	zálohovací zdroj	NS 660

## NS 915

CH 03	5XK 05783		NS 911
IB 07	5XK 05687	vstup NS 910	NS 910
IB 17	5XK 06096	vstup 16x 5VDC	NS 915
IB 18	5XK 06097	vstup 16x 12VDC	NS 915
IB 19	5XK 06098	vstup 16x 24VDC	NS 915
IB 20	5XK 06099	vstup 16x 48VDC	NS 915
IB 22	5XK 06241	vstup 16x 220VAC	NS 915
ID 18	5XK 05779	klávesnice	NS 911
IM 29	5XK 06102	paměť RAM	NS 915
IM 30	5XK 06103	paměť EPROM	NS 915
indikace	5XK 05739	indikace dvojité	NS 915
indikace	5XK 05838		NS 915
indikace	5XK 05839	dvojitá indikace	NS 915
kabel	5XK 64284	kabel NS 911-915	NS 911
kabel	5XK 64278	kabel výkonových spínačů	NS 915
kabel	5XK 64279	kabel přímých vstupů	NS 915
kabel	5XK 64280	kabel přímých vstupů dvojitý	NS 915
kabel	5XK 64281	kabel vstupů	NS 915
kabel	5XK 64335	kabel vstupů	NS 915
kabel	5XK 64339	kabel výstupů	NS 915
kabel	5XK 64344	kabel operační paměti	NS 915
kabel	5XK 64377	kabel	NS 915
MD 06	5XK 06114	kontrolní jednotka	NS 915
modul chlaz.	5XK 12160	modul chlazení	NS 915
NL 04	5XK 05692	logický operátor	NS 915
NN 03	5XK 05691	aritmetická jednotka	NS 915
NS 911	5XZ 93341	programátor k NS 915	NS 911
OH 01	5XK 05784	interface s NS 915	NS 911
OH 03	5XK06257	zápis prg páska-ram	NS 915
OI 01	5XK 05785	display	NS 911
OI 04	5XK 06107	indikace dvojité	NS 915
OI 05	5XK 06171	indikace	NS 915
OS 04	5XK 05688	výstup	NS 915
OS 11	5XK 06104	výstup	NS 915
OS 14	5XK 06217	výkonový spínač	NS 915
OT 01	5XK 06250	převodník D/A	NS 915
rám	5XK 12157	rám výk. spínačů	NS 915
rám	5XK 12158	rám přím. vstupů	NS 915
rám	5XK 12200	rám výk. spínačů	NS 915
výkon. spín.	5XK 05735	výstup 110V/1A	NS 915
výkon. spín.	5XK 05736	výstup 24V/2A=	NS 915
výkon. spín.	5XK 05737	48V/2A=	NS 915
výkon. spín.	5XK 05923	220V/1A	NS 915
XD 01	5XK 05780		NS 911
XD 02	5XK 05781		NS 911
XL 07	5XK 06164	zesílení sběrnice	NS 915
rám	5XK 12178	základní modul	NS 915
zdroj	5XK 06106		NS 915
zdroj	5XK 12179	zdrojový modul	NS 915
ZE 21	5XK 05706	řídící obvody spínače	NS 915

## NS 915

ZE 22	5XK 05707	stabilizátor	NS 915
ZE 30	5XK 05853	měníč	NS 915
ZE 58	5XK 06106	zálohovací zdroj	NS 915
ZE 62	5XK 06126	zdroj-díl 5XK 12179	NS 915
ZF 01	5XK 05708	filtry a tlumivka	NS 915
ZF 03	5XK 06085	zdroj-díl 5XK 12179	NS 915
ZF 04	5XK 06086	zdroj-díl 5XK 12179	NS 915
ZF 05	5XK 06113		NS 915
ZF 63	5XK 06127	zdroj-díl 5XK 12179	NS 915
ZS 01	5XK 05711	spínací jednotka	NS 915



## NS 905

ARZ 085		reproduktor	NS 906
GC 18	5XK 06480	řízení krok. motorů	NS 905
GG 03	5XK 06481	řízení servoventilu	NS 905
GT 33	5XK 06606	jednotka polohování	NS 905
IB 24	5XK 06445	vstup 16x 12V DC, CM	NS 905
IB 25	5XK 06446	vstup 16x 24V DC, CM	NS 905
IB 26	5XK 06447	vstup 16x 48V DC, CM	NS 905
IB 27	5XK 06448	vstup 16x 110V AC	NS 905
IB 28	5XK 06449	vstup 16x 220 AC	NS 905
IB 30	5XK 06451	vstup 16x 12V DC, CP	NS 905
IB 31	5XK 06452	vstup 16x 24V DC, CP	NS 905
IB 32	5XK 06453	vstup 16x 48V DC, CP	NS 905
IB 33	5XK 06454	vstup uživatel. přerušení	NS 905
IC 02	5XK 06460	připojení IRC/IME	NS 905
ID 40	5XK 06817	konektor	NS 906
IM 35	5XK 06303.05	paměť	NS 906
IM 37	5XK 06431	přídavná paměť	NS 905
IM 38	5XK 06432	paměť	NS 905
IM 39	5XK 06439	paměť RAM	NS 905
IM 40	5XK 06440	paměť EPROM	NS 905
IM 41	5XK 06441	paměť RAM/EPROM	NS 905
IM 42	5XK 06550	paměť EPROM 2716	NS 906
IM 50	5XK 06442	paměť RAM	NS 905
IM 51	5XK 06443	paměť RAM/EPROM	NS 905
IM 52	5XK 06459	paměť EPROM	NS 905
IT 01	5XK 06461	A/D převodník	NS 905
kabel	5XK 64400	pro rozšíření I/O	NS 905
kabel	5XK 64405	kabel PA-CNC	NS 905
kabel	5XK 64406	kabel PA-PA	NS 905
kabel	5XK 64430	kabel připojení na NS 905	NS 906
klávesnice	5XK 06565	klávesnice	NS 906
MI 50	5XK 06479	přip. sledovacího měřidla	NS 905
IB 34	5XK 06830		NS 905
GT 32	5XK 06604		NS 905
NN 06	5XK 06421	bitový procesor	NS 905
NS 906	5XZ 93342	programátor k NS 905	NS 906
NS 951	5XZ 93391	programovací přístroj	NS 905
OH 04	5XK 06478	sériová komunikace	NS 905
OI 06	5XK 06398	indikace	NS 906
OM 05	5XK 06399	patice	NS 906
OP 33	5XK 06396		NS 906
OP 37	5XK 06548		NS 906
OS 17	5XK 06463	výstup 16x 24V/0,5A DC	NS 905
OS 18	5XK 06464	výstup 8x 24V/2A DC	NS 905
OS 19	5XK 06465	výstup 8x 48V/2A DC	NS 905
OS 20	5XK 06466	výstup 8x 110V/2A AC	NS 905
OS 21	5XK 06467	výstup 8x 220V/2A AC	NS 905
OT 02	5XK 06476	D/A převodník	NS 905
rám	5XN 05095	perif. modul I.	NS 905
rám	5XN 05096	perif. modul II.	NS 905

## NS 905

rám	5XN 05001	vana zákl. modulu	NS 905
rám	5XN 05090	vana zákl. modulu	NS 905 mini
UX 19	5XK 06487	prodlužovací deska	NS 905
výbojka	NRV 2 I	výbojka pro mazadlo	NS 906
XH 02	5XK 06478	multiplexní I/O	NS 905
XH 03	5XK 06475	multiplexní I/O	NS 905
XL 11	5XK 06484		NS 905
XL 12	5XK 06485	rozšíření I/O - II	NS 905
XL 13	5XK 06486	rozšíření I/O - III	NS 905
XP 10	5XK 06721	linkový adaptér	NS 905
zdroj	5XK 06493	zálož. zdroj	NS 905
zdroj	5XN 05105	zdroj	NS 905
zdroj	5XN 05107	zdroj perif. modulu	NS 905
zdroj	5XN 05125	zdroj	NS 906

AGF 001	nahr. AGF 002	přepínač polarity	NS 420 /421
AGF 002	4201027	přepínač polarity	NS 420 /421
AGG 001	4201058	generátor 400 Hz	NS 420 /421
AGG 031	4201544	feedforward	NS 420 /421
AGP 001	4201545	přizpůsobovací jednotka	NS 420 /421
AGV 001	4201059	Č/A převodník	NS 420 /421
AGZ 001	4201055	výkonový zesilovač	NS 420 /421
AGZ 002	4201057	zesilovač	NS 420 /421
DGA 001	4100782	korekce otáček vřetena	NS 420 /421
DGA 011	4100807	sčítačka	NS 420 /421
DGB 001	4100764	paměť adres dočas. a trval.	NS 420 /421
DGB 002	4100775	deska paměti	NS 420 /421
DGB 003	4100790	paměť souřadnice	NS 420 /421
DGB 004	4100800	střadač S1 hradla B	NS 420 /421
DGB 005	4100804	paměť korekce	NS 420 /421
DGB 017	4100757	znaménkové paměti	NS 420 /421
DGD 001	4100769	dekodér adres pro ISO	NS 420 /421
DGD 002	4100770	dekodér adres pro EIA	NS 420 /421
DGD 003	4100771	dekodér číslic v kódu ISO	NS 420 /421
DGD 004	4100773	dekodér číslic v kódu EIA	NS 420 /421
DGD 005	4100481	dekodér G, M fce	NS 420 /421
DGD 006	4201053	dekódované výstupy M-fcí	NS 420 /421
DGG 001	4100765	časová základna posuvu	NS 420 /421
DGG 002	4100784	časová základna	NS 420 /421
DGK 001	4100768	řadič ukládání inf. do paměti	NS 420 /421
DGK 002	4100763	poloautomatika	NS 420 /421
DGK 003	4100772	rychlostní interpolátor	NS 420 /421
DGK 004	4100774	řadič rychlosti interpolátoru	NS 420 /421
DGK 005	4100781	řadič NDVP	NS 420 /421
DGK 017	4100814	impul/fáz. převodník	NS 420 /421
DGK 018	4100754	časová základna aritmetiky	NS 420 /421
DGL 001	4100776	řadič čtečky	NS 420 /421
DGL 002	4100778	řadič PNB a korekcí	NS 420 /421
DGL 003	4100779	řadič volby režimu činnosti	NS 420 /421
DGL 004	4100780	řadič sdílení fčí a vyh. nav.b.	NS 420 /421
DGL 005	4100783	deska pomocných informací	NS 420 /421
DGL 006	4100483	deska pomocných inf. II.	NS 420 /421
DGL 016	4100806	vyhodnocení pol. odchylky	NS 420 /421
DGL 017	4100758	hradla zápisů a posuvů	NS 420 /421
DGL 018	4100810	hradla pulsů	NS 420 /421
DGS 002	4201092	propoj. jednotka odchylky	NS 420 /421
DGS 010	4100752	filtr a tvarovač	NS 420 /421
DGZ 001	4201030	zesílení vstupních sign.	NS 420 /421
DGZ 002	4201031	úprava signálů ze snímačů	NS 420 /421
DGZ 010	4100753	zdroj sig. pro selsyny	NS 420 /421
DTE 03	4201080	deska ochran	NS 420 /421
DTE 04	4201054	deska 1	NS 420 /421
DTE 05	4201081	deska	NS 420 /421
DTE 06	4201029	stabilizátor +/- 12V	NS 420 /421
DTE 07	4201538	deska ochran	NS 420 /421

DUS 001	4201155	vstup člen	NS 420 /421
DUS 002	4201152	výst. členy 24V	NS 420 /421
DUS 003	4201151	odporový dělič	NS 420 /421

## NS 510 A

DT		deska tlačítek panelu	NS 510 A
GD	K4	generování dráhy IRC 110	NS 510 A
GD	L4	generování dráhy IRC 122	NS 510 A
HJ		hlídací jednotka (vlevo)	NS 510 A
IF		interface čtečka děrovač	NS 510 A
IRC 500		ruční točítka	NS 510 A
MPU	procesor	červ. a bílé tlač.	NS 510 A
PA		deska paměť	NS 510 A
pojistka		přepěťová pojistka	NS 510 A
vana		vana pro 4ks jednotek	NS 510 A
VS/VÝST	K1,K2,K3	vstupy/výstupy	NS 510 A
zdroj		zdroj-černá krabice	NS 510 A

ABD 001		jednotka zdroje	NS 632
ABD 001		jednotka zdroje	NS 633
ABD 002		jednotka zdroje	NS 642
AZJ		vnější obrazkový displ.	NS 632
DFI 003			NS 632
DFI 003			NS 633
DFI 003			NS 642
DFI 004			NS 632
DFI 004			NS 633
DFI 004			NS 642
DFI 006		komunikace s panelem	NS 632
DFI 006			NS 633
DFI 006			NS 642
DFM 003			NS 632
DFM 003			NS 633
DFM 003			NS 642
DGE 003		jednotlivý zdroj	NS 632
DGE 003		jednotlivý zdroj	NS 633
DGE 004		jednotlivý zdroj	NS 632
DGE 004		jednotlivý zdroj	NS 633
DGL 065			NS 632
DGL 065			NS 633
DGL 065			NS 642
DGL 066			NS 632
DGL 066			NS 633
DGL 066			NS 642
DGL 067			NS 632
DGL 067			NS 633
DGL 067			NS 642
DGL 068			NS 632
DGL 068			NS 633
DGL 068			NS 642
DGL 069			NS 632
DGL 069			NS 633
DGL 069			NS 642
DGL 071			NS 632
DGL 071			NS 633
DGL 071			NS 642
DGL 072			NS 642
DGL 075			NS 632
DGL 075			NS 633
DGL 075			NS 642
DGQ 001		jednotka zdroje	NS 632
DGQ 001		jednotka zdroje	NS 633
DGQ 001		jednotka zdroje	NS 642
DGS 024		jednotka zdroje	NS 632
DGS 024		jednotka zdroje	NS 633
DTI 002			NS 632
DTI 002			NS 633
DTI 002			NS 642

DTI 004			NS 632
DTI 004			NS 633
DTI 004			NS 642
DUE 103		jednotlivý zdroj 5V/40A	NS 632
DUE 103		jednotlivý zdroj 5V/40A	NS 633
DUE 104		jednotlivý zdroj	NS 632
DUE 104		jednotlivý zdroj	NS 633
DUE 107		jednotlivý zdroj	NS 632
DUE 107		jednotlivý zdroj	NS 633
DUE 107		zdroj-jednotlivý	NS 642
DUE 109		jednotlivý zdroj	NS 632
DUE 109		jednotlivý zdroj	NS 633
DUE 110		jednotlivý zdroj	NS 632
DUE 110		jednotlivý zdroj	NS 633
DUE 111		jednotlivý zdroj	NS 632
DUE 111		jednotlivý zdroj	NS 633
DVH 013 (A)			NS 632
DVH 013 (A)			NS 633
DVH 013 (A)			NS 642
DZB 012 (A)			NS 632
DZB 012 (A)			NS 633
DZB 012 (A)			NS 642
DZB 112		bez SW	NS 632
DZB 112		včetně SW	NS 632
DZB 112		bez SW	NS 633
DZB 112		včetně SW	NS 633
DZB 112		bez SW	NS 642
DZB 112		včetně SW	NS 642
DZB 116		bez SW	NS 632
DZB 116		včetně SW	NS 632
DZB 116		bez SW	NS 633
DZB 116		včetně SW	NS 633
DZB 116		bez SW	NS 642
DZB 116		včetně SW	NS 642
DZB 232		bez SW	NS 632
DZB 232		včetně SW	NS 632
DZB 232		bez SW	NS 633
DZB 232		včetně SW	NS 633
DZB 232		bez SW	NS 642
DZB 232		včetně SW	NS 642
DZH 007			NS 632
DZH 007			NS 633
DZH 007			NS 642
DZV 001 (A)			NS 632
DZV 001 (A)			NS 633
DZV 001 (A)			NS 642
DZV 002			NS 632
DZV 002			NS 633
DZV 002			NS 642
panel		starý s displeji	NS 632

panel		nový s obrazovkou	NS 632
panel		deska elektroniky	NS 632
panel		jednotka tlačítek	NS 632
panel		display	NS 632
panel		deska elektroniky	NS 633
panel		jednotka tlačítek	NS 633
panel		display	NS 633
panel		komplet-staré provedení	NS 633
panel		komplet-nové provedení	NS 633
panel		deska elektroniky	NS 642
panel		jednotka tlačítek	NS 642
panel		display	NS 642
panel		komplet-staré provedení	NS 642
panel		komplet-nové provedení	NS 642
rám		prázdný rám	NS 633
rám		prázdný rám	NS 642
zdroj		zdrojový modul-komplet	NS 632
zdroj		zdrojový modul-komplet	NS 633
zdroj		zdrojový modul-komplet	NS 642



AGZ 008	4200451	zesilovač	NS 720
AGZ 009	4200452	proud. převodník IRC	NS 720
AGZ 011		převodník pro IRC	NS 720
DCF 001	ADT	ferit paměť	NS 720
DCM 32K	ADT	RAM paměť	NS 720
DCX 001	ADT	ROM 2	NS 720
deska 1		deska panelu	NS 720
deska 2	4200130	deska panelu	NS 720
deska 3	4200454	deska panelu	NS 720
deska 4	4200459	deska panelu	NS 720
deska 5		deska panelu	NS 720
deska 6	4200457	deska panelu	NS 720
deska 7	4200455	deska panelu	NS 720
deska 8	4200456	deska panelu	NS 720
deska 9	4302860	deska panelu	NS 720
DGB 043		komunikace NS 915-720	NS 720
DGC 022		komunikace s CPU	NS 720
DGD 043	4100611	dif. člen vřetene	NS 720
DGG 013	4100578	generátor SIN-COS	NS 720
DGG 014	4100588	časová základna	NS 720
DGH 001		hlídání souřadnic	NS 720
DGK 046	4100600	komunikace s CPU	NS 720
DGL 057	4100590	diferenční člen IRC	NS 720
DGL 057	4100590	diferenční člen IRC Škoda	NS 720
DGL 057	4100590	diferenční člen IRC KSU	NS 720
DGL 058	4100585	diferenční člen INDUK	NS 720
DGL 058	4100585	diferenční člen INDUK	NS 720
DGL 058	4100585	diferenční člen INDUK	NS 720
DGL 059	4100589	mikrointerpolátor souř.	NS 720
DGL 060	4100582	komunikace CNC PANEL	NS 720
DGL 061		komunikace CNC PANEL	NS 720
DGL 062		dif. člen pro IRC napěťový	NS 720
DGL 063		timer	NS 720
DGL 064		dělení pěti	NS 720
DGL 070		vřeteno v rychl. vazbě	NS 720
DGM 001	4100612	mikrointerpolátor vřet.	NS 720
DGN 001	4100609	čtečka nástrojů	NS 720
DGP 001	4100610	komunik. s NS 915 vysílač	NS 720
DGR 006		výstupní reléová deska	NS 720
DGR 007		vstupní reléová deska	NS 720
DGS 100	4200907	zdroj	NS 720
DGT 001		teplot kompenzace	NS 720
DGV 001	4100608	komunik. s NS 915 přijímač	NS 720
DGZ 023	4100581	hlídání napětí	NS 720
DGZ 024	4100601	řezání závitů	NS 720
DGZ 025	4100579	zesilovač SIN-COS	NS 720
DUE 101	4100565	zdroj	NS 720
DUE 102	4100703	zdroj	NS 720
DUE 103	4100702	zdroj 5V	NS 720
DUE 112	4101669	zdroj	NS 720
EXTEND		interface pro NC	NS 720
panel 1-9		desky panelu komplet	NS 720

pojistka		přepětová pojistka	NS 720
zdroj		zdroj pro ext. panel	NS 720

CA-38	5XK 062 93	NS 260
UX-17	5XK 062 95	NS 260
UI-17	5XK 062 94	NS 260
OP-24	5XK 062 96	NS 260
Zdroj	5XN 051 05	NS 260
Záložní zdroj	5XK 064 93	NS 260

IRC

IRC 102			IRC
IRC 110			IRC
IRC 120			IRC
IRC 121			IRC
IRC 125			IRC
IRC 130			IRC
IRC 205			IRC
IRC 500			IRC
IME 2 VN			Tesla
IML 120			Tesla
IML 120			Tesla